## 目录

1	实验原理															2							
2 实验内容																							
	2.1	实验步骤														٠				 •			2
	2.2	实验结果			• •																		3
	2.3	拓展实验																					3

### 集成电路实验一

# 数字系统综合实验-Quartus II、Modelsim、FPGA 操作入门

第一组物理 2001 孙陶庵 202011010101 2023/12/05 物电院 A116 实验 2023 年 12 月 7 日

- 1 实验原理
- 2 实验内容

#### 2.1 实验步骤

使用 Quartus II 编程,写出一份可以操控电路板上 led 灯的程序,并调控参数观察现象。

#### 实验步骤:

- 1. 电脑创建程序写出程序
- 2. 编译, debug
- 3. 使用 Modelsim 仿真并观察波形,确认无误后将电路板接进电脑
- 4. 使用 Quartus II 将程序导入电路板

#### 2.2 实验结果

#### 2.3 拓展实验

读懂代码, 试修改代码, 完成以下实验步骤。

- a. 如何改变流水灯的移动速度?
- b. 如何改变流水灯的移动方向?
- c. 如何移动两个 LED 灯?
- d. 分别用 Key 1、Key 2、Key 3 三个按键来控制移动频率 1Hz、2Hz 和移动方向
- e. 查看资源占有率及 RTL 视图

拓展实验结果:

a.LED 的移动速度是通过计时器 counter 和计时结束标识 *end\_cnt* 来控制的。所以可以透过修改这一部分来改变移动速度

```
always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge key_2
)

if (!rst_n)

counter <= 0;

end_cnt <= END_CNT_1S; // 初始设置为1秒的计时结束标识

else if (!key_1) // 按下后周期变为1S

end_cnt <= END_CNT_1S;

else if (!key_2) // 按下后周期变为2S

end_cnt <= END_CNT_2S;

else if (counter == end_cnt)

counter <= 0;

else

counter <= counter + 1'b1;
```

通过按下  $Key_1$ , LED 的速度将被设置为 1 秒一次,而按下  $Key_2$ , LED 的速度将被设置为 2 秒一次。这是因为  $end_cnt$  在这里用于确定计时器何时达到结束状态,

进而改变 LED 的状态。

因此,如果希望改变 LED 的移动速度,可以通过按下不同的按键来选择不同的计时结束标识。

b.LED 的移动方向是通过按键输入  $key_3$  控制的。按下  $key_3$  时,direction 寄存器会取反,从而改变 LED 的移动方向。

```
2 always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge key_2 or
     negedge key_3)
      if (!rst_n)
      begin
          counter <= 0;</pre>
          end_cnt <= END_CNT_1S; // 初始设置为1秒的计时结束标识
          direction <= 1'b0; // 初始方向为0
      end
      else if (!key_1) // 按下后周期变为1S
          end_cnt <= END_CNT_1S;</pre>
      else if (!key_2) // 按下后周期变为2S
11
          end_cnt <= END_CNT_2S;</pre>
12
      else if (!key_3) // 按下后改变方向
13
          direction <= ~direction; // 取反方向
14
      else if (counter == end_cnt)
15
          counter <= 0;</pre>
16
      else
17
          counter <= counter + 1'b1;</pre>
```

当按下  $key_3$  时,direction 的值将翻转,从而改变 LED 的移动方向。这是通过 direction <= direction; 这一语句实现的。

因此,如果希望改变 LED 的移动方向,只需按下 key\_3 即可。

c. 可以尝试使用两个计时器和两个计时结束标识来分别控制两个 LED 的移动。

```
2 module dual led (
     input wire clk,
     input wire rst_n,
     input wire key_1,
     input wire key_2,
     input wire key_3,
     output reg[3:0] led1,
     output reg[3:0] led2
10);
12 reg [25:0] counter1; // 1秒计数器1
13 reg [25:0] counter2;
                       // 1秒计数器2
reg [25:0] end_cnt1;
                       // 结束时间周期1
15 reg [25:0] end_cnt2; // 结束时间周期2
16 reg direction1; // 方向1, 0左1右
17 reg direction2; // 方向2,0左1右
19 parameter END_CNT_1S = 4999999; // 1秒计数结束标识
20 parameter END_CNT_2S = 99999999; // 2秒计数结束标识
22 always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge key_2 or
     negedge key_3)
     if (!rst_n)
     begin
         counter1 <= 0;</pre>
        end_cnt1 <= END_CNT_1S;</pre>
```

```
direction1 <= 1'b0; // 初始方向为0
       end
       else if (!key_1)
           end_cnt1 <= END_CNT_1S;</pre>
       else if (!key_2)
31
           end_cnt1 <= END_CNT_2S;</pre>
       else if (!key_3)
           direction1 <= ~direction1;</pre>
35
      // Counter1 logic
      if (counter1 == end_cnt1)
           counter1 <= 0;</pre>
       else
39
           counter1 <= counter1 + 1'b1;</pre>
42 always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge key_2 or
      negedge key_3)
      if (!rst_n)
      begin
          counter2 <= 0;</pre>
45
           end_cnt2 <= END_CNT_1S;</pre>
           direction2 <= 1'b0; // 初始方向为0
47
      end
       else if (!key_1)
49
           end_cnt2 <= END_CNT_1S;</pre>
       else if (!key_2)
51
           end_cnt2 <= END_CNT_2S;</pre>
       else if (!key_3)
53
           direction2 <= ~direction2;</pre>
```

```
// Counter2 logic
      if (counter2 == end_cnt2)
57
           counter2 <= 0;</pre>
      else
59
           counter2 <= counter2 + 1'b1;</pre>
62 always @(posedge clk or negedge rst_n)
63 begin
      if (!rst_n)
      begin
          led1 <= 4'b0001;
          led2 <= 4'b0001;
67
      end
68
      else
      begin
70
          // LED1 logic
71
          case({counter1 == end_cnt1, direction1})
72
               2'b10: led1 <= led1 << 1;
               2'b01: led1 <= led1 >> 1;
74
               default: led1 <= led1;</pre>
           endcase
76
           // LED2 logic
78
           case({counter2 == end_cnt2, direction2})
               2'b10: led2 <= led2 << 1;
               2'b01: led2 <= led2 >> 1;
               default: led2 <= led2;</pre>
82
           endcase
```

```
84    end
85  end
86  
87  endmodule
```

分别由两个计时器 counter1 和 counter2 控制。按键  $key_3$  仍然用于改变方向,而按键  $key_1$  和  $key_2$  分别用于选择 1 秒和 2 秒的计时结束标识。LED 的移动逻辑分别由两个独立的 case 语句控制。

d.  $Key_1$  选择 1Hz 的计时结束标识和向左移动。 $Key_2$  选择 2Hz 的计时结束标识和向左移动。 $Key_3$  按下则切换移动方向。